

1. Umieść pusty Tap DensiMeter na wadze i wyzeruj wskazanie (tara).



2. Obróć górną tarczę oznaczoną „ProFiller”, aby wyrównać jej wgłębienie ze środkowym otworem.



3. Napełnij wgłębienie proszkiem do analizy. Lekko stuknij urządzeniem 10–15 razy lub tyle, ile zwykle stosujesz w kapsułkarce.



4. Obróć górną tarczę o 90° zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zamknąć środkową komorę.



5. Odwróć Tap DensiMeter i usuń pozostałości proszku z górnej tarczy.



6. Zważ napełniony Tap DensiMeter – wynik to gęstość ubita proszku w g/ml.